株式会社しいけ うち 西脇工場

樹脂製広角扇形ノズル(YYP,LYYP)取扱説明書


スプレーノズルは、破損し易いので、 下記手順に従って取り付けてください。

I. 取付要領


- 1. スプレーノズル取り付け前には、必ず配管のフラッシング等を実施し、管内の異物を除去してください。
- 2. スプレーノズルのネジ部に、シールテープ等 を使用してください。
- 3. スプレーノズルの取り付け時には、噴霧方向に注意して取り付けてください。
- 4. スプレーノズル締め付け時には、手締めした 後、1回転以内の増し締めで位置決めして ください。
- 5. スプレーノズルに衝撃や強い力を加えないで ください。

Ⅱ. 取扱要領

- 1. 噴口部に目詰まり等が発生していないか、 定期的に確認してください。
- 2. 噴口部に目詰まり等が発生しているとき ノズルを配管から取り外し、柔らかい ブラシ等で異物を取り除いてください。
- 3. スプレーノズルの噴口部を硬い物(釘、針金など)でつつかないでください。







*ノズル形番により、上図とは形状が異なる場合があります。